

Grosfillex®

ALLES WAS SIE ÜBER
WAND- UND
DECKENVERKLEIDUNGEN AUS
KUNSTSTOFF WISSEN SOLLTEN



Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1 - DIE WANDVERKLEIDUNG AUS KUNSTSTOFF.....	5
1 - Was ist eigentlich eine Wandverkleidung aus Kunststoff?	6
2 - Was spricht für eine Wandverkleidung aus Kunststoff?	8
3 - Wo kann eine Kunststoff-Verkleidung angebracht werden?	10
4 - Warum sollte man sich für die Marke Grosfillex entscheiden?	12
5 - Wo bekommt man die Grosfillex Produkte und wie ist das Sortiment aufgebaut?	14

KAPITEL 2 - DIE VORBEREITUNG	17
1 - Erkennen von „beschädigten“ oder „einwandfreien“ Wänden.....	18
2 - Die Methoden bei Verlegung auf der Wand.....	20
3 - Die Methoden bei Verlegung an der Decke.....	22
4 - Denken Sie an die Abschlussprofile.....	24
5 - Die erforderlichen Werkzeuge.....	26
6 - Vorbereitung des Raums und ggf. einer Unterlattung.....	28

KAPITEL 3 - VERLEGUNG AUF WÄNDEN.....31

1 - Verlegung an der Wand.....32

2 - Anbringung auf Wänden von kleinen selbstklebenden Paneelen...34

3 - Tipps für die Anbringung auf Wänden.....36

4 - Häufig gestellte Fragen.....38


5 - Die Wandverkleidung zum “endlos” verlegen.....40

KAPITEL 4 - VERLEGUNG AN DECKEN.....43

1 - Verlegung an Decken.....44

2 - Tipps für die Verlegung an Decken46

3 - Die Deckenverkleidung zum “endlos” verlegen48



KAPITEL 1

DIE
WANDVERKLEIDUNG
AUS KUNSTSTOFF

1

Was ist eigentlich eine Wandverkleidung aus Kunststoff?

Die Wandverkleidung aus Kunststoff bietet eine Lösung, um eine Innenwand unabhängig von Ihrem Zustand zu renovieren, zu verschönern oder zu dekorieren. Sie kann entweder auf Teilen der Wand angebracht werden oder auf der gesamten Wand, in senkrechter wie in waagerechter Richtung.

Folgende Arten der Kunststoff-Verkleidungen werden angeboten:


- **HOHLKAMMERPANEELLE** in verschiedenen Abmessungen, deren Auswahl nach dem Einsatzort erfolgt:
 - 1,20 m Paneele > besonders einfach anzubringen, für dekorative Kompositionen
 - 2,60 m Paneele > besonders schnelle Anbringung, für die Verlegung auf größeren Flächen...
 - 4 m Paneele > ideal für Decken.
- **SELBSTKLEBENDE MASSIVPLATTEN:**
 - 91x15 cm Paneele
 - 30x60 cm Platten



4M



2M60




1M20




ZUR
ERINNERUNG ...

HOHLKAMMERPANEELE



SELBSTKLEBENDE MASSIVPLATTE



2


Was spricht
für eine
Wandverkleidung
aus Kunststoff?




Die besonders widerstandsfähigen
Wandverkleidungen von Grosfillex sind **EINFACH...**

**... UND SCHNELL IN DER
ANBRINGUNG**, in allen Räumen des
Hauses, an der Wand wie an der
Decke oder am Dachüberstand.

Sie lassen sich einfach auf die
gewünschten Abmessungen
zuschneiden.



Die Paneele, Platten und
Verkleidungen sind leicht
und somit einfach in der
Handhabung.



DIE BAUSTELLE BLEIBT SAUBER:

keine Verwendung von verschmutzenden
Produkten zum Verkleben oder Verfugen,
keine Farbrückstände.




Da Kunststoff-Täfelungen **BESONDERS WASSERRESISTENT** sind, erfreuen sie sich einer besonderen Beliebtheit in Küche und Bad. Die Wandverkleidungen von Grosfillex sind wasserabweisend und fäulnisbeständig (kein Schimmelbefall).

Sie werden ebenfalls in Gebäuden mit Publikumsverkehr eingesetzt (Krankenhäuser, Schulen, Büros, Hotels, Fabriken ...).

Einige Paneele dienen dem Einsatz in Reinräumen (Behandlungszimmer, Räume zur Verarbeitung von Lebensmitteln...), da sie hygienisch sind.

Die Wandverkleidungen von Grosfillex sind **WIRTSCHAFTLICH**: Einsparung von Zeit und Arbeitskraft im Vergleich zu anderen Wandverkleidungslösungen.

Sie schonen den Geldbeutel, denn meistens werden Kunststoffpaneele inkl. allem Zubehör zu einem interessanteren Preis angeboten, wenn Sie den Quadratmeterpreis vergleiche.



Die Farbgebung der Kunststoff-Wandverkleidung wird dank des Schutzlacks der Dekorpaneele langfristig **GARANTIERT**. Einige Dekorpaneele können auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Die Wandverkleidungen von Grosfillex sind **PFLEGELEICHT**: ein weiches Tuch und Seifenwasser reichen aus.

Die Wandverkleidungen von Grosfillex bieten eine gute **BRANDBESTÄNDIGKEIT** (entnehmen Sie bitte die Brandklasse dem entsprechenden Sortiment).

Sie sind nur schwer entzündlich und selbstverlöschend.



Die Wandverkleidungen aus Kunststoff von Grosfillex sind zu **100 % RECYCELBAR**.

3

Wo kann eine Kunststoff-Verkleidung angebracht werden?

- Auf allen Innenwänden, ganz gleich in welchem Raum:
 - Küche
 - Wohnzimmer
 - Schlafzimmer
 - Waschküche
 - Badezimmer; da die meisten Wandverkleidungen von Grosfillex 100% wasserdicht sind, eignen sie sich ideal für den Einsatz selbst im Naßbereich wie der Duschkabine
- Auf der gesamten Wand, oder nur auf Teilbereichen:
 - Effekte an der Wand
 - Teilbereiche der Wand
 - Kopfteil des Bettes
- An Decken und geschützten Außenüberdachungen.

Der Untergrund muss gerade (Unregelmäßigkeiten bis zu 3 mm), sauber und trocken sein. Es eignen sich die meisten Untergründe: Tapete, Fliesen, gestrichene Wände, verputzte Wände, Holztäfelung. Je nach Zustand der Wand bieten sich verschiedene Verlegungsmethoden an (siehe das Kapitel Vorbereitung).





Vorsicht bei der Anbringung in der Nähe einer Wärmequelle wie Heizung, Kamin, Herd, Wintergarten (Südfenster)

Tipps

“Das vertikale Verlegen der Paneele und Dekorplatten verleiht Ihrem Raum mehr Höhe und läßt ihn schmaler erscheinen.

Ein horizontales Verlegen der Kunststoff-Paneele verleiht Ihrem Raum mehr Breite und läßt ihn niedriger erscheinen:”



**ICH KANN SIE IN ALLEN
RÄUMEN VERLEGEN,
ZUM TEIL SOGAR
DRAUSSEN!**


4

Warum sollte
man sich für
die Marke
Grosfillex
entscheiden?


Grosfillex entwirft, fertigt und vertreibt dekorative Wandverkleidungen, die aus 100%iger französischer Fertigung stammen, 10 Jahre garantiert sind und den verschiedenen französischen und europäischen Normen und Vorschriften entsprechen.

Als führender Anbieter auf dem europäischen Markt bietet Grosfillex ein umfassendes Sortiment an, das für jede Innenausstattung die richtige Lösung parat hat: Weiß, Holz, Mineral, moderne Farben... und kontinuierlich innovativ.

Damit Ihre Inneneinrichtung perfekt wird, bieten wir ebenfalls die passenden Abschlussprofile zu den angebotenen Paneelfarben. Einige verfügen sogar über das gleiche Dekor wie die Paneele.



* Mit Ausnahme von Gx Wall



5

Wo bekommt
man die
Grosfillex
Produkte und
wie ist das
Sortiment
aufgebaut?

Die Wand- und Deckenverkleidungen werden in Europa in etlichen großen Baumärkten im Holzbereich, ja nach Land auch im Fachhandel angeboten.


Entnehmen Sie bitte die Händlerliste unserer Website unter: www.grosfillex.com

Unser Produktsortiment teilt sich in 4 verschiedene Dekorwelten auf: Mineraloptik “Mineral”, Holzambiente “Wood”, Ambiente in Weiß “White” und Decken. Sie können diese Dekorwelten anhand ihres Farbcodes ganz einfach wiedererkennen.

DER BEREICH



DIE VERPACKUNG



DIE PRODUKTVORTEILE


DAS GESCHAFFENE AMBIENTE

ZUBEHÖRE
MPFEHLUN
GEN

VOLUMENINHALT DES KARTONS
UND FORMAT DES PANEELS

DIE QUADRATMETERANGABE

DIE DEKORWELT




KAPITEL 2

DIE VORBEREITUNG


1

Erkennen von
„beschädigten“
oder
„einwandfreien“
Wänden

EINE EINWANDFREIE WAND...
EINE BESCHÄDIGTE WAND...
WIE KANN ICH DAS WISSEN?




Eine „einwandfreie“ Wand



Eine einwandfreie Wand verfügt über Unebenheiten unter 3mm.

Auf Ihnen kann die Wandverkleidung aus Kunststoff direkt verlegt werden, ohne eine Unterlattung.

Eine „beschädigte“ Wand





Auf einem beschädigten oder feuchten Untergrund ist eine Unterlattung äußerst ratsam. In den meisten Fällen werden Holzleisten verwendet, bei Feuchtigkeit sogar aus imprägniertem Holz.


2

Die Methoden
bei Verlegung
auf der Wand


AUF UNTERLATTUNG




KLEBEN



SELBSTKLEBEND




KLAMMERN




SCHRAUBEN

ALLE UNTERGRÜNDE
x
x
x
x


DIREKT




KLEBEN



SELBSTKLEBEND



KLAMMERN





SCHRAUBEN

GIPSKARTON	FLIESEN	FARBE TAPETEN	HOLZTÄFELUNG
x	x	x	x
x	x	x	x
x			x
x			x


3

Die Methoden
bei Verlegung
an der Decke

AUF UNTERLATTUNG





SCHRAUBEN



KLAMMERN

ALLE UNTERGRÜNDE
x
x

DIREKT



SCHRAUBEN



KLAMMERN

GIPSKARTON	HOLZTÄFELUNG
X	X
X	X

4

Denken Sie an die Abschlussprofile

Abschlussleisten (klippbar oder nicht) und klippbare Aussen- und Innenwinkelleisten ermöglichen einen diskreten und eleganten Abschluß der Verlegefläche an Wand oder Decke.

Sie stehen als breite Palette zur Verfügung und ihre Farben sind an das Motiv der ausgewählten Wandverkleidung angepasst.


Abschlüsse werden in großen Baumärkten und im Fachhandel für Baumaterial angeboten.

Die Abschlussprofile lassen sich leicht mit einem feinzackigen Werkzeug oder einer Schneidzange zuschneiden.


Die Hohlkehlleiste in weiss wurde speziell für die Decke entworfen für einen eleganten Übergang zur Wand.

Tipps

**1 m² Wandverkleidung
= 1 Laufmeter Profile**




**UNVERZICHTBAR FÜR
EINEN PERFEKTEN
ABSCHLUSS!**




5

Die
erforderlichen
Werkzeuge

Unverzichtbare Helfer



Werkzeug zur Verlegung




ODER

KLEBESTREIFEN



ODER




ODER




Zubehör


LEISTEN



SPOTHALTER



METALLAUFHÄNGUNGEN




6


Vorbereitung des Raums und ggf. einer Unterlattung

- 1 Lagern Sie die Paneele 24 Stunden vor dem Verlegen flach im Raum der geplanten Renovierungsarbeiten, damit das Material bei Umgebungstemperatur (ungefähr 20 °C) angebracht werden kann.
- 2 Demontieren Sie die Lichtschalter und Steckdosen. Sie müssen mit einer Lochsäge Öffnungen in die Kunststoff-Verkleidung bohren (siehe Tipps).
- 3 Je nach geplanter Anbringungsmethode denken Sie daran, Ihren Boden mit einem Karton oder einer Plastikplane abzudecken.
- 4 Wenn Ihre Wand nicht einwandfrei ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, müssen Sie eine Unterlattung erstellen. Auf ihr können anschließend die Kunststoff-Paneele angebracht werden (siehe rechts).
Bei Deckenarbeiten können Sie die Metallaufhängungen aus unserem Zubehörsortiment wählen.

DECKE



WAND




Montage eines Unterbaus aus Holz

1 Bestimmen Sie die Verlegerichtung der Paneele

Bestimmen Sie die Verlegerichtung der Paneele bevor Sie mit dem Unterbau beginnen. Der Unterbau wird in der Senkrechten zu den Paneelen angebracht.

HORIZONTALES VERLEGEN:


Ihr Raum erscheint breiter und niedriger



=> VERTIKALER UNTERBAU


VERTIKALES VERLEGEN:

Ihr Raum erscheint höher und schmale






=> HORIZONTALER UNTERBAU

2 Verlegen der Latten



- Mit den Latten bilden Sie den Rahmen für die Anbringung der Paneele. Wir empfehlen einen Abstand von 50 cm. Lassen Sie ausreichend Platz für die Luftzirkulation.
- Achten Sie bei der Befestigung der Latten darauf, dass keine Bögen entstehen und das der Rahmen der Kontur der Wand folgt"



KAPITEL 3


VERLEGUNG AUF WÄNDEN

1


Verlegung an der Wand




Wenn Ihre Wand beschädigt ist, beginnen Sie zunächst mit dem Anbringen der Unterlattung (siehe Seite 29)



Montieren Sie die Profilrückseite entlang der Wand




Ziehen Sie den oberen Teil des Abschlussprofils ab. (Profile separat erhältlich)




Schneiden Sie den Überstand des ersten Panels ab

Paneele ohne Stecksystem



Überprüfen Sie die vertikale Ausrichtung dieses Paneels mithilfe einer Wasserwaage.




Fahren Sie mit dem Verlegen fort, indem Sie die Paneele jeweils ineinander stecken.




Klippen Sie die Abdeckung des Profiles auf.


Endlos verlegbare Paneele (siehe Siehe 40)



Schneiden Sie die lose Feder (im Lieferumfang enthalten) auf die richtige Länge ab und stecken diese am Kopfende des Paneeles auf.



Fahren Sie mit dem Verlegen fort, indem Sie die Paneele jeweils mit den losen Feder verbinden und ineinanderstecken.




Verwenden Sie den Verschnitt am Wandende, um mit der nächsten Reihe zu beginnen.




Klippen Sie die Abdeckung des Profiles auf.

2


Anbringung auf Wänden von kleinen selbstklebenden Paneelen




Horizontale Verlegung:
beginnen Sie unten links




Vertikale Verlegung:
beginnen Sie unten rechts




Ziehen Sie bei Bedarf
mithilfe einer Wasserwaage
eine Hilfslinie, um ein
gerades Verlegen zu
gewährleisten




Lassen Sie einen Dehnungsfuge
von ungefähr 2 mm rund um die
verlegte Fläche, um die Auswirkungen
thermischer Ausdehnung zu
begrenzen.




Ziehen Sie die Schutzfolie an der Paneelrückseite ab.




Setzen Sie das Paneel gerade ausgerichtet auf die Wand



Drücken Sie die gesamte Paneelfläche fest an.




Ziehen Sie die Schutzfolie des Paneels über die gesamte Länge und Breite ab.



Setzen Sie das nächste Paneel an und kippen Sie es leicht, bevor es an die Wand gedrückt wird.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die gesamte Wandlänge.



Verlegen Sie so nacheinander die Reihen.


3

Tipps für die Anbringung auf Wänden




Das Zuschneiden von Paneelen

Die Paneele lassen sich ganz einfach mit einem Teppichmesser oder aber mit einem feinzahnigen Werkzeug zuschneiden.



Mit dem Teppichmesser: Durchtrennen Sie die Vorderseite des Paneels mit dem Teppichmesser.



Biegen Sie das Paneel flach nach unten, bis die geschnittene Kante sauber bricht.


Drehen Sie das Paneel jetzt um und schneiden Sie die Rückseite durch.

Gehrungsschnitt der Abschlussprofile




Verwenden Sie eine 45°-Gehrungssäge, mit der Sie das Profil direkt in einem 45°-Winkel zuschneiden können. Sie wird in großen Baumärkten angeboten.

Einbau von Lichtschaltern oder Steckdosen?




Wir empfehlen Ihnen, die Abdeckung des Lichtschalters bzw. der Steckdose lösen und das Paneel mithilfe einer Lochsäge auszuschneiden. Drehen Sie die Lochsäge zu Beginn gegen den Uhrzeigersinn, um Splitterbildung zu vermeiden. Durchbohren Sie das Paneel anschließend im Schraubmodus. Jetzt können Sie die Abdeckung wieder einsetzen.


Verkleiden von Innenecken



Ziehen Sie mit einem Bleistift zwei Hilfslinien auf der Rückseite des Paneeles und schneiden Sie diese über die gesamte Länge ein ohne die Frontseite zu beschädigen.




Biegen Sie das Paneel




Ergebnis: Innenecke


Verkleiden von Außenecken




Ziehen Sie mit einem Bleistift zwei Hilfslinien auf der Rückseite des Paneeles und schneiden Sie diese über die gesamte Länge ein ohne die Frontseite zu beschädigen.



Entfernen Sie das eingeschnittene Teilstück.



Biegen Sie das Paneel



Ergebnis: Außenecke

4

Häufig gestellte Fragen



Kann ich Objekte an meiner Wand befestigen (Dekoration, Bilder ...)?

Nachdem die Wandverkleidung angebracht ist, müssen Sie oft noch weitere Objekte anbringen, wie bspw. den Seifenhalter, Vorhangstangen, ein Bild usw. Nichts leichter als das! Sie müssen nur das Paneel und die dahinter liegende Wand durchbohren, um Ihr Objekt aufzuhängen. So wird das Gewicht der Objekte von der Wand getragen.

Garantierte Abdichtung in Duschkabinen

Ein Großteil der dekorativen Verkleidungen von Grosfillex eignen sich für den Einsatz in Duschkabinen. Die Paneele sind bei vertikaler Verlegung vollständig wasserdicht.

Bei Wänden, die direktem Spritzwasser ausgesetzt sind, wie eine Duschwand, wie eine Duschwand, sollten die Ränder mit einer speziellen Silkonfuge für Badezimmer abgedichtet werden (insbesondere zwischen den Paneelen und dem Rand der Dusche bzw. der Badewanne).

Temperaturen, Licht- und Wärmequellen

Die Paneele halten Temperaturen zwischen -20 ° und + 60°C stand. Sie eignen sich nicht für den Einsatz in Saunas. Wir empfehlen vor der Verwendung der Paneele in der Nähe von Wärmequellen die Überprüfung der Temperatur. Die Produkte müssen einen Mindestabstand von 50 cm zu allen starken Wärmequellen einhalten (Heizung, Kamin, Kochplatten, Südfenster usw.).

Welche Pflege?


Die Paneele sind besonders pflegeleicht, ein weiches feuchtes Tuch reicht zur Reinigung aus. Sie können bei Bedarf auch einen sanften, nicht scheuernden Haushaltsreiniger verwenden.



Bei starken Verschmutzungen (z. B. Filzstiftflecken) kann Isopropylalkohol verwendet werden.


5

Die
Wandverkleidung
zum “endlos”
verlegen

**FÜR DIE UNKOMPLIZIERTE ENDLOSE
VERLEGUNG VON WANDVERKLEIDUNGEN
SOLLTEN SIE SICH FÜR PANEEL MIT
LOSER FEDER ENTSCHEIDEN**








KAPITEL 4

VERLEGUNG AN DECKEN

1


Verlegung an Decken




Sie können bei Bedarf
mit der dem Bau der
Unterkonstruktion
beginnen.
(siehe Seite 29)




Ziehen Sie die
Abdeckung des
Abschlussprofiles
ab. (Profile separat
erhältlich)




Montieren Sie die
Profiltrückseite
entlang der Wand



Schneiden Sie das Feder des ersten Panels ab.



Fahren Sie mit dem Verlegen fort, indem Sie die Paneele jeweils ineinander stecken.



Klippen Sie die Abdeckung des Profiles auf.


2

Tipps für die Verlegung an Decken




Das Zuschneiden von Paneelen

Die Paneele lassen sich ganz einfach mit einem Teppichmesser oder aber mit einem feinzahnigen Werkzeug zuschneiden.



Mit dem Teppichmesser:
Durchtrennen Sie die Vorderseite des Paneels mit dem Teppichmesser.




Biegen Sie das Paneel flach nach unten, bis die geschnittene Kante sauber bricht.
Drehen Sie das Paneel jetzt um und schneiden Sie die Rückseite durch.

Gehrungsschnitt der Abschlussprofile



Verwenden Sie eine 45°-Gehrungssäge, mit der Sie das Profil direkt in einem 45°-Winkel zuschneiden können. Sie wird in großen Baumärkten angeboten.

Montage eines eingelassenen Strahlers?



Wir empfehlen Ihnen, die Abdeckung zu lösen und das Paneel mit einer Lochsäge auszuschneiden. Drehen Sie die Lochsäge zu Beginn gegen den Uhrzeigersinn, um Splitterbildung zu vermeiden. Durchbohren Sie die Tüfelung anschließend im Schraubmodus. Jetzt können Sie die Abdeckung wieder einsetzen.


Kann ich Objekte an meiner Decke befestigen (Dekoration, Leuchter ...)?

Nachdem die Decke nach der Verlegung, angebracht ist, müssen Sie oft noch weitere Objekte anbringen, wie bspw. Vorhangstangen, einen Leuchter usw. Nichts leichter als das! Sie müssen nur das Paneel und die darunter liegende Decke durchbohren, um Ihr Objekt aufzuhängen. So wird das Gewicht der Objekte von der Decke getragen.

Welche Pflege?

Die Paneele sind besonders pflegeleicht, ein weiches feuchtes Tuch reicht zur Reinigung aus. Sie können bei Bedarf auch einen sanften, nicht scheuernden Haushaltsreiniger verwenden. Bei starken Verschmutzungen (z. B. Filzstiftflecken) kann Isopropylalkohol verwendet werden.

Wärmedämmung einer Isolation




METALLAUFHÄNGUNGEN

Sie können Ihre Decke anhand von Metallaufhängungen absenken und dämmen. Sie müssen das Isolationsmaterial an Ihrer alten Decke anbringen. Es darf auf gar keinem Fall auf der Verkleidung aufliegen.

Temperaturen, Licht- und Wärmequellen

Die Paneele halten Temperaturen zwischen -20° und $+60^{\circ}\text{C}$ stand. Sie eignen sich nicht für den Einsatz in Saunen. Wir empfehlen vor der Verwendung der Paneele in der Nähe von Wärmequellen die Überprüfung der Temperatur. Die Produkte müssen einen Mindestabstand von 50 cm zu allen starken Wärmequellen einhalten (Heizung, Kamin, Kochplatten, Südfenster usw.).


Sie können als Träger für Strahler dienen (bei Temperaturen unter 60°C , höchstens 50-Watt-Glühbirnen). Grosfillex bietet ebenfalls Spothalter an, mit denen der Strahler vom Paneel isoliert werden kann, um hitzebedingten Verformungen des Paneels vorzubeugen. Der verwendete Beleuchtungskörper muss den Vorschriften entsprechen und darf keine Wärme abstrahlen, um eine hitzebedingte Verformung des Paneels zu vermeiden.





3

Die
Deckenverkleidung
zum “endlos”
verlegen

**FÜR DECKENVERKLEIDUNGEN ZUM
“ENDLOS” VERLEGEN SOLLTEN SIE
SICH FÜR PANEEL MIT LOSER FEDER
ENTSCHEIDEN**







EINER DER FÜHRENDEN
ANBIETER VON DEKORATIVEN
WANDVERKLEIDUNGEN
IN EUROPA

www.grosfillex.com